

Vor der Nutzung ist eine Einweisung erforderlich!

- ❖ Abdeckung vom Gerät nehmen.
- ❖ Stecker vom Ladegerät von der Ballmaschine trennen und beiseitelegen.
- ❖ Abdeckkappe der Ladebuchse an der Ballmaschine schließen.
- ❖ Schloss mit dem persönlichen Code öffnen und Sicherungskabel von der Ballmaschine entfernen.
- ❖ Schloss verriegeln, Sicherungskabel sichern.
- ❖ Ballmaschine zum Platz bringen und einschalten.
- ❖ Verbindung mit der App herstellen.
- ❖ Ballmaschine nutzen, spielen.
- ❖ Nach dem Spielen die Bälle (120 Stück) mittels Sammelhilfen wieder einsortieren.
- ❖ Ballmaschine ausschalten zum Abstellort bringen.
- ❖ Abdeckkappe der Ladebuchse öffnen, Ladekabel einstecken.
- ❖ Sicherungskabel anbringen, Schloss verriegeln.
- ❖ Gerät mit der Schutzhülle abdecken.
- ❖ Zeitschaltuhr (Steckdose) einschalten (grünen Knopf etwas länger drücken) und den grünen Knopf mehrmals drücken, bis die grüne LED auf 2h (weiße Markierung) steht.
- ❖ Zahlbetrag in die "Schatztruhe" geben.

Wir weisen darauf hin, dass die Nutzung des Schlosses protokolliert wird!